

مؤثرات عرض الشرائح (GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)

تعيين تأثيرات الانتقال في إعادة تشغيل عرض الشرائح.


الإعداد	التفاصيل
شريحة	يغير الشاشة من خلال التحريك من اليمين إلى اليسار.
حواجب الضوء	يغير الشاشة من خلال تقسيمها إلى تقسيمات أفقية.
لوحة شطرنج	يغير الشاشة من خلال تغييرها عن طريق النمط مختلف الألوان.
عشوائي	يغير الشاشة باستخدام التأثير العشوائي من "شريحة" و "حواجب الضوء" و "لوحة شطرنج".

ملاحظة :

- تكون تأثيرات عرض الشرائح غير متوفرة عند تشغيل الصور الساكنة في أجهزة خارجية (مثل محركات الأقراص الصلبة USB).

عرض العنصر

1 حدد وضع الصور الساكنة.



2 اضغط [] لتحديد وضع العرض.



3 اضغط "MENU".



4 اضغط "مؤثرات عرض الشرائح".

