


7 اضغط "نعم".



- يبدأ الاستيراد عند الضغط على "نعم".
- لإلغاء استيراد الملفات، اضغط "إلغاء"، ثم اضغط "نعم".

8 بعد النسخ، اضغط "OK".

9 اضغط مع الاستمرار على زر  لمدة ثانيتين أو أكثر لإيقاف تشغيل هذه الوحدة وفصل كبل USB.


ملاحظة:

- لا يمكن نسخ الملفات التي تم حفظها من محرك أقراص ثابتة خارجي تابعة لأجهزة أخرى إلى هذه الوحدة.

## استيراد من محرك أقراص صلبة خارجي USB

يمكنك نسخ ملفات الفيديو من محرك أقراص صلبة USB خارجي إلى الذاكرة المضمنة لهذه الوحدة أو الموجودة على بطاقة SD.

1 حدد وضع الفيديو.



2 اضغط "الأخذ من وسيط" في "نسخ إحتياطي".



3 اضغط "USB HDD → SD" أو "USB HDD → مدمجة" (USB HDD → Integrated)."



- سوف يتم استيراد الملفات إلى الوسائط المحددة.

4 اضغط على المجلد لاستيرادها.



5 اضغط على الملفات لاستيرادها.



- يظهر ✓ على الملف المحدد.
- لإزالة ✓ من الملف، اضغط فوق الملف مرة أخرى.
- اضغط "اختر الكل" لتحديد كافة الملفات.
- اضغط "أطلق الكل" لتحرير كافة التحديدات.
- يتم إلغاء تنشيط "ضبط" في حالة عدم تحديد أي ملفات.

6 اضغط "ضبط".

