

ضبط وضع AIS المحسن

منطقة التصحيح في وضع AIS المحسن أكبر من تلك المتوفرة في وضع AIS. يمكن تقليل اهتزاز الكاميرا بشكل أكثر فاعلية حتى عند التسجيل عن طريق التكبير من الزاوية العريضة إلى الزاوية المقربة أو التحرك مع الجسم.

قم بتعيين وضع AIS المحسن كما يلي.

1. عين "مثبت تلقائي للصورة" للزر USER.

● بشكل افتراضي، يتم تعيين إلى "مثبت تلقائي للصورة".

2. اضغط باستمرار فوق الزر USER.

● يتم تعيين وضع AIS المعزز وعرض **2** (الكاميرا). يتم إلغاء الوضع عند إلغاء الزر.

● للقيام بالتسجيل في وضع AIS المحسن، اضغط على زر التسجيل أثناء الاستمرار في الضغط على زر

USER. يتم إلغاء الوضع عند توقف التسجيل.


ملاحظة :

- يوصى بضبط مثبت الصورة على "إيقاف" عند تصوير هدف قليل الحركة باستخدام الوحدة مثبتة على حامل ثلاثي الأرجل.
- قد لا يكون التثبيت الكامل ممكناً إذا كان اهتزاز الكاميرا زائداً.
- هذا الإعداد فعال لتسجيل الفيديو فقط.


الحد من اهتزاز الكاميرا

عند ضبط مثبت الصورة، يمكن الحد بفاعلية من اهتزاز الكاميرا أثناء التسجيل.

1 افتح شاشة LCD وقم باختيار وضع التشغيل.



2 اضغط "MENU".



3 اضغط فوق "مثبت تلقائي للصورة" (مثبت الصور).



- اضغط على **8** أو **7** للتحرك لأعلى أو أسفل لإجراء المزيد من التعديلات.
- اضغط على **X** للخروج من القائمة.
- اضغط **↩** للعودة إلى الشاشة السابقة.

4 اضغط الإعداد المطلوب.



الإعداد	التفاصيل
إيقاف (🛑)	يقوم بإلغاء تفعيل مثبت الصورة.
تشغيل (📹)	يقلل اهتزاز الكاميرا تحت ظروف الالتقاط الطبيعية.
AIS (تشغيل) (📹)	يقلل اهتزاز الكاميرا بشكل أكثر فاعلية عند التقاط المشاهد الساطعة باستخدام نهاية الزاوية العريضة فقط عند طرف الزاوية الواسعة (تقريباً 5x).