

يمكنك التسجيل لمدة أطول باستخدام وحدة البطارية الاختيارية.

الوصف	اسم المنتج
<ul style="list-style-type: none"> توفير وقت تسجيل أطول. كما يمكن استخدامها كوحدة بطارية احتياطية. 	وحدة بطارية BN-VG114E ● BN-VG121E ● BN-VG138E ●
<ul style="list-style-type: none"> يتيح شحن وحدة البطارية دون استخدام هذه الوحدة. 	شاحن البطارية AA-VG1 ●
<ul style="list-style-type: none"> للعرض في جودة صورة عالية. قم باستشارة أقرب مركز خدمة جيه في سي JVC. 	كبل المكون QAM1266-001 ●
<ul style="list-style-type: none"> للعرض في جودة صورة عالية. إرسال الفيديو والصوت والتحكم في الإشارات بين الأجهزة. 	كبل HDMI VX-HD310 ● VX-HD315 ● VX-HD320 ● VX-HD330 ●

ملاحظة :

- قد تكون الملحقات الاختيارية المذكورة أعلاه غير مدعومة في بعض المناطق.
- لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الفهرس.
- BN-VG114E هي نفس وحدة البطارية التي تأتي مع هذه الكاميرا.

مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

■ العرض ثلاثي الأبعاد على شاشة LCD (GZ-HM970/GZ-HM965 -)

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG114E (مرفق)	35 دقيقة	1 ساعة
BN-VG121E	50 دقيقة	1 ساعات و30 دقيقة
BN-VG138E	1 ساعات و30 دقيقة	2 ساعات و45 دقيقة

■ العرض ثنائي الأبعاد على شاشة LCD (GZ-HM970/GZ-HM965 -)

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG114E (مرفق)	40 دقيقة	1 ساعات و10 دقيقة
BN-VG121E	1 ساعة	1 ساعات و45 دقيقة
BN-VG138E	1 ساعات و40 دقيقة	3 ساعات و5 دقيقة

■ العرض ثنائي الأبعاد على شاشة LCD (GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855 -)

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG114E (مرفق)	40 دقيقة	1 ساعات و15 دقيقة
BN-VG121E	1 ساعات و5 دقيقة	1 ساعات و55 دقيقة
BN-VG138E	1 ساعات و55 دقيقة	3 ساعات و25 دقيقة

- تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "ضوء" معيناً على الوضع "إيقاف" و"سطوع الشاشة" معيناً على الوضع "3" (قياسي).
- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرات متكررة.
(يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة.)
- عند انتهاء عمر البطارية، تصبح مدة التسجيل أقصر حتى إذا كانت وحدة البطارية ممتلئة تماماً.
(استبدل وحدة البطارية ببطارية جديدة.)