


صوت التشغيل

قم بإيقاف/تشغيل صوت التشغيل.


| الإعداد | التفاصيل          |
|---------|-------------------|
| إيقاف   | يوقف صوت التشغيل. |
| تشغيل   | يشغل صوت التشغيل. |

عرض العنصر

1 اضغط "MENU".



2 اضغط "⚙️".



3 اضغط "صوت التشغيل".

