

يتيح اختيار مستوى ISO.


التفاصيل	الإعداد
يضيظ مستوى ISO تلقائيا وفقا لسطوع الجسم.	تلقائي
يسجل بمستوى ISO ثابت.	ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400

#### ملاحظة :

- لا يمكن استخدام الفلاش عند تعيين "ISO6400".
- كلما ازداد مستوى ISO، أصبحت الصورة حبيبية بسبب الضوضاء.

#### عرض العنصر

1 حدد وضع الصور الساكنة.



2 اضغط "MENU".



3 اضغط "كسب".

