


x.v.Color

التقاط الالوان الحقيقية.
(استخدم تلفزيون متوافق مع x.v.Color لإعادة التشغيل.)

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	التقاط الألوان بنفس المعيار مثل بث التلفزيون.
تشغيل	التقاط الالوان الحقيقية: (للتلفزيونات التي تدعم ألوان X.v.)

عرض العنصر

1 حدد وضع الفيديو.



2 اضغط "MENU".



3 اضغط "x.v.Color".

