

- أثناء إظهار وضع الفيديو في الصورة، تنطبق نفس العمليات على وضع الصور الثابتة.

7 اضغط "تنفيذ".



- يتم عرض عدد الاسطوانات اللازمة لنسخ الملفات.
- قم بإعداد الاسطوانات وفقاً لذلك.

8 اضغط "نعم" أو "لا". (الوضع فقط)



- عند اختيار "نعم"، يتم عرض مقاطع الفيديو التي لها تاريخ تسجيل مشابه في مجموعات.
- عند اختيار "لا"، يتم عرض مقاطع الفيديو حسب تواريخ التسجيل.

9 اضغط "تنفيذ".



- عندما تظهر رسالة "أدخل الاسطوانة التالية"، قم بتغيير الاسطوانة.

10 بعد النسخ، اضغط "OK".



11 اضغط مع الاستمرار على زر لمدة ثانيتين أو أكثر لإيقاف تشغيل هذه الوحدة وفصل كبل USB.

تنبيه :

- لا تقم بإيقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
- لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.


ملاحظة :

- لفحص الاسطوانة التي تم إنشاؤها، راجع "العرض باستخدام ناسخ DVD" (صفحة 0).

## نسخ الملفات المختارة

اختر وانسخ الصور الساكنة ومقاطع الفيديو المطلوبة كل بمفرده.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الثابتة.



2 اضغط على "اختيار وإنشاء" (الفيديو) أو "اختر واحفظ" (الصورة الساكنة).



- أثناء إظهار وضع الفيديو في الصورة، تنطبق نفس العمليات على وضع الصور الثابتة.

3 اضغط على الوسائط لنسخها.



4 اضغط على "اختيار من المشاهد" (الفيديو) أو "قم بالاختيار من الصور" (الصورة الساكنة).



- أثناء إظهار وضع الفيديو في الصورة، تنطبق نفس العمليات على وضع الصور الثابتة.

5 اضغط على مقاطع الفيديو أو الصور الساكنة لنسخها.



- تظهر علامة التحديد على الملف المختار.
- لإزالة علامة التحقق، اضغط على الملف مرة أخرى.
- اضغط على "فحص" للتحقق من الملف.
- أثناء إظهار وضع الفيديو في الصورة، تنطبق نفس العمليات على وضع الصور الثابتة.

6 بعد تحديد جميع الملفات، اضغط على "حفظ".



**عندما يظهر "هل تريد الختم؟"**

يظهر عندما يتم ضبط "ختم تلقائي" في القائمة "عام" على "إيقاف".

- للعرض على أجهزة أخرى، اضغط على "نعم".
- لإضافة ملفات أكثر إلى الـ DVD لاحقاً، اضغط على "لا".

**ملاحظة :**

- عند إنشاء اثنين من اسطوانات DVDS أو أكثر في وقت واحد، جميع الأسطوانات عدا الأخيرة سوف يتم إنهاؤها تلقائياً حتى عندما يتم ضبط "ختم تلقائي" على "إيقاف".
- بإمكان الانتهاء من اسطوانة DVD حتى عند اختيار "الإنهاء" في قائمة "نسخ احتياطي".
- سوف يتم إنهاء أقراص DVD-Video تلقائياً بغض النظر عن إعداد "ختم تلقائي".
- لعرض اسطوانة BD-R على أجهزة أخرى، اختر "الإنهاء" بعد إنشاء الاسطوانة.  
(يمكن استخدام وظيفة "ختم تلقائي" في القائمة "عام" لإنشاء DVDS فقط.)