


مؤشرات التسجيل العامة



- 1 أولوية اللمس AE/AF
- 2 معادلة الإضاءة الخلفية
- 3 التسجيل التلقائي
- 4 الماكرو المقرب
- 5 تحديد المشهد
- 6 توازن البياض
- 7 الوقت
- 8 التقاط الابتسامة
- 9 الوسائط
- 10 مؤشر البطارية
- 11 التصوير المستمر
- 12 وضع التسجيل
- 13 حالة استقبال الراديو (لـ GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)
- 14 حالة توصيل GPS (لـ GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)
- 15 مساعد التركيز البؤري
- 16 الزوم
- 17 التركيز البؤري
- 18 أولوية فتحة العدسة
- 19 السطوع
- 20 سرعة مصراع الكاميرا