








في حالة فقد أو نقص أي من العناصر، برجاء استشارة موزع جيه في سي JVC أو أقرب مركز خدمة جيه في سي JVC.

الوصف	المثال التوضيحي
<p>محول التيار المتردد (GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855 -) AC-V10M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● يتصل بالوحدة لشحن وحدة البطارية.</li> <li>كما يمكن استخدامه عند تسجيل أو عرض مقاطع الفيديو داخل المنزل.</li> </ul>	
<p>محول التيار المتردد (GZ-HM970/GZ-HM965 -) AP-V30M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● يتصل بالوحدة لشحن وحدة البطارية.</li> <li>كما يمكن استخدامه عند تسجيل أو عرض مقاطع الفيديو داخل المنزل.</li> </ul>	
<p>وحدة بطارية BN-VG114E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● يتصل بهذه الوحدة للإمداد بالتيار الكهربائي.</li> </ul>	
<p>جهاز التحكم عن بعد RM-V760U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● يقوم بتشغيل وظائف معينة من على بعد.</li> </ul>	
<p>كبل HDMI مصغر</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● يصل هذه الكاميرا بجهاز تلفزيون لتشغيل صور مسجلة بجهاز التلفزيون بجودة أفضل.</li> </ul>	
<p>كبل الصوت والصورة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● يعمل على توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون لعرض الصور المسجلة على التلفزيون.</li> </ul>	
<p>كبل USB (النوع A - النوع المصغر B)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● يصل هذه الوحدة بجهاز الكمبيوتر.</li> </ul>	
<p>المرشح الرئيسي (كبير) 2x (كبل الصوت والصورة وكبل مكون اختياري) المرشح الرئيسي (صغير) (محول التيار المتردد)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● يعمل المرشح الرئيسي على تقليل التداخل عندما تتصل هذه الوحدة بالأجهزة الأخرى.</li> </ul>	

قابس محول (بعض وجهات AS فقط)	
<p>دليل المستخدم الأساسي</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● اقرأه جيداً واحفظه في مكان آمن حيث يمكن الوصول إليه بسهولة إذا لزم الأمر.</li> </ul>	

**ملاحظة :**

- تباع بطاقات SD منفصلة.
- عند استخدام محول التيار المتردد في الخارج، يُرجى تجهيز قابس تحويل متوفر في الأسواق للدولة أو المنطقة التي تقوم بزيارتها.