

جودة الفيديو

يضبط جودة الفيديو.


الإعداد	التفاصيل
UXP	يُتيح التسجيل في أفضل درجات جودة الصورة. ● ينطبق على أقراص Blu-ray فقط. لا يمكن حفظ مقاطع الفيديو التي تم التقاطها بجودة عالية الوضوح على أقراص DVD.
XP	يُتيح التسجيل في أعلى درجات جودة الصورة.
SP	يُتيح التسجيل بجودة قياسية.
EP	يُتيح إجراء عمليات التسجيل الطويلة.

ملاحظة :


- اضبط على الوضع "UXP" أو "XP" عند تسجيل مشاهد سريعة الحركة أو مشاهد بها تغييرات هائلة بالسطوع تجنبًا للضوضاء.
- استخدم محرك Blu-ray خارجي لحفظ ملفات الفيديو المسجلة في الوضع "UXP".
- يمكنك التغيير إلى "جودة الفيديو" المطلوب عن طريق الضغط عليه من عرض وقت التسجيل المتبقي.

عرض العنصر

1 حدد وضع الفيديو.



2 اضغط "MENU".



3 اضغط "جودة الفيديو".

