

ختم تلقائي


إنهاء الأقراص التي تم إنشاؤها بشكل تلقائي بحيث يتم إعادة تشغيلها على أجهزة متوافقة.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يتيح إضافة البيانات إلى الاسطوانات المنشأة فيما بعد، غير أنه يمكن تشغيلها على هذه الوحدة فقط.
تشغيل	إنهاء الأقراص التي تم إنشاؤها بشكل تلقائي بحيث يتم إعادة تشغيلها على أجهزة متوافقة إلى جانب هذه الوحدة.

ملاحظة :
● سوف يتم إنهاء أقراص DVD-Video تلقائيا بغض النظر عن الوضع.

عرض العنصر

1 اضغط "MENU".



2 اضغط "⚙️".



3 اضغط "ختم تلقائي".

