



الجمع بين فيديوهات تم تسجيلها بواسطة Seamless Recording

يمكن دمج مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها على وسطين منفصلين ومع تمكين "تسجيل مستمر" في قائمة تسجيل الفيديو في مقطع فيديو واحد.

1 حدد وضع الفيديو.



2 اضغط [] لتحديد وضع العرض.



3 اضغط "MENU".



4 اضغط "ضبط التسجيل المستمر".



5 اضغط "دمج المشاهد".



• هذه الوحدة تقود ببدء البحث لاكتشاف الفيديوهات السلسلة. ولا يمكن القيام الدمج في حالة عدم العثور على فيديوهات سلسلة.

6 اضغط "نعم".



7 اضغط على الوسائط التي يتم التخزين عليها.



8 اضغط "نعم".



- يبدأ دمج مقاطع الفيديو.
- بعد دمج مقاطع الفيديو، اضغط "OK".

ملاحظة :

- لا يمكن مزج مقاطع الفيديو السلسلة إذا لم يكن هناك مساحة خالية كافية في الذاكرة الداخلية أو بطاقة SD. تحقق من مقدار المساحة الخالية المتبقية قبل التجميع.

كيفية تمكين تسجيل الفيديو السلس مرة أخرى

لبدء تسجيل الفيديو السلس مرة أخرى بعد إكمال الجلسة الأولى، يكون من الضروري دمج مقاطع الفيديو السلسلة، أو حذف معلومات الدمج الخاصة بمقاطع الفيديو السلسلة. لحذف معلومات الدمج الخاصة بمقاطع الفيديو السلسلة، اختر "حذف مع دمج المشاهد" في الخطوة رقم 5.