

تشغيل القائمة

توجد ثلاثة أنواع من القوائم في هذه الوحدة.

- القائمة الرئيسية - القائمة التي تحتوي على كل العناصر المحددة لأوضاع تسجيل الفيديو وتسجيل الصور الثابتة وإعادة تشغيل الفيديو والصور الثابتة.
- القائمة * ("عام") في القائمة الرئيسية - القائمة التي تحتوي على كل العناصر الشائعة في أوضاع تسجيل الفيديو وتسجيل الصور الثابتة وإعادة تشغيل الفيديو والصور الثابتة.
- القائمة S (اختصارات الوجوه) - القائمة التي تحدد الوظائف المتعلقة بالوجوه في القائمة الرئيسية إما في وضع تسجيل الفيديو أو الصور الثابتة.