التقاط صور ساكنة أثناء تسجيل الفيديو

يمكن التقاط الصور الساكنة بالضغط على زر SNAPSHOT عند تشغيل وضع الفيديو (الاستعداد أو التسجيل).



- يومض "PHOTO" على الشاشة عند التقاط صورة ساكنة.

- يتم حفظ الصور الساكنة التي يتم التقاطها عند تسجيل الفيديو في المكان المحدد في "وسائط تسجيل الصورة".

مالحظة :

- يكون مقاس الصور الساكنة الملتقطة في وضع الفيديو 1920 × 1080.
- يعتبر التشغيل غير صالح في ظل الظروف التالية:
  - عندما يتم عرض القائمة
  - يتم عرض وقت التسجيل المتبقي أو طاقة البطارية
  - عندما يكون تسجيل بالبعد الزمني قيد الاستخدام
  - عند ضبط "نافذة فرعية للوجه"
  - عند ضبط "مؤثر متحرك"
  - عند ضبط "التسجيل عالي السرعة"