


- تنبيه :**
- عندما يتم إعادة تسمية/نقل/حذف المجلدات أو الملفات في جهاز الكمبيوتر، لم يعد من الممكن عرضها على هذه الوحدة.
- ملاحظة :**
- لتحرير/استعراض الملفات، استخدم برنامج يدعم ملفات AVCHD (الفيديو) / JPEG (للصور الساكنة).
 - قد تختلف عمليات التشغيل الواردة أعلاه بجهاز الكمبيوتر باختلاف النظام.


النسخ الاحتياطي للملفات بدون استخدام البرنامج المرفق

انسخ الملفات على جهاز كمبيوتر باستخدام الطريقة التالية.

1 افتح شاشة LCD.



2 قم بتوصيل كبل USB ومحول التيار المتردد.



* محول التيار المتردد المبين في الشرح هو AC-V10M.

- 1 قم بالتوصيل باستخدام كبل USB المرفق.
 - 2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
- تعمل هذه الوحدة تلقائيًا عندما يتم توصيل كبل مهائئ التيار.
 - تأكد من استخدام محول التيار المتردد JVC المتوفر.
- 3 تظهر قائمة "اختر جهاز".

3 اضغط "اتصل بكمبيوتر شخصي".



4 اضغط "عرض على كمبيوتر شخصي".



- اضغط على X للخروج من القائمة.
- اضغط على <back> للعودة إلى الشاشة السابقة.
- قم بإغلاق برنامج Everio MediaBrowser 3 BE إذا بدأ تشغيله.
- يتعين إجراء العمليات التالية على جهاز الكمبيوتر.

5 حدد "My Computer" / (Windows Vista) "Computer" / (Windows XP) "Computer" / (Windows 7) من القائمة "Start"، ثم انقر فوق الأيقونة "JVCCAM_MEM" أو "JVCCAM_SD".

- قم بفتح المجلد الذي يتضمن الملفات المطلوبة.

6 انسخ الملفات على أي مجلد على جهاز الكمبيوتر (سطح المكتب، وغيره).

فصل هذه الوحدة عن جهاز الكمبيوتر

1 انقر فوق "إزالة الجهاز بأمان وإخراج الوسائط".



2 انقر فوق "Safely Remove USB Mass Storage Device".

3 انقر فوق "OK" (Windows Vista -).

4 قم بقطع اتصال كبل USB وإغلاق شاشة LCD.