

العرض باستخدام ناسخ DVD

يمكنك عرض DVDs على هذه الوحدة.

- 1 إعداد ناسخ اسطوانة DVD.
 - أدخل الـ DVD للتشغيل في ناسخ اسطوانة DVD.
- 2 اضغط على "عرض" في القائمة نسخ احتياطي.



● تظهر شاشة الفهرس (عرض الصورة المصغرة) لمقاطع الفيديو في الأسطوانة.

- 3 اضغط على الملف لبدء إعادة التشغيل.



- اضغط "←" للعودة إلى قائمة "نسخ احتياطي".
- للحصول على تفاصيل حول تشغيل الفيديو، راجع "أزرار التشغيل الخاصة بعرض الفيديو" (صفحة 0).
- قبل الخروج، أوقف العرض وأوقف تشغيل الكاميرا التسجيلية بضغط الزر ⏻ لمدة ثانيتين. ثم، افصل كبل USB.

ملاحظة :

- عند تشغيل اسطوانة تم إنشاؤها بتنسيق DVD-Video، لن يتم عرض أية معلومات كالتاريخ والوقت.
- يمكن تحويل الأقراص التي تم إنشاؤها باستخدام ناسخ أقراص DVD أو محرك Blu-ray خارجي بالإضافة إلى الملفات التي تم نسخها إلى القرص الثابت الخارجي إلى التشغيل في الوضع ثلاثي الأبعاد. (لـ GZ-HM970/GZ-HM965)