

لا يوجد ملفات

قم بتغيير الإعداد الخاص بـ "وسائط تسجيل الصورة" أو "وسائط تسجيل الفيديو" في القائمة "عام"، ثم تحقق من أنه لم يتم تسجيل الملفات على وسائط أخرى.