


ضبط مستوى 3D (GZ-HM970/GZ-HM965 -)


قد يظهر التأثير ثلاثي الأبعاد للصور ثلاثية الأبعاد قويا جدا أو ضعيفا جدا. وفي تلك الحالات، يمكنك تصحيح التأثير ثلاثي الأبعاد عن طريق ضبط اختلاف المنظر (ضبط المستوى ثلاثي الأبعاد).

الإعداد	التفاصيل
2+	القيمة الأعلى ← تزيد حجم التصحيح القيمة الأقل ← تقلل حجم التصحيح
1+	
0	
1-	
2-	


1 اضغط "MENU".



2 اضغط "⚙️".



3 اضغط "ضبط مستوى 3D".



تنبيه :

- قد يتسبب الاختلاف الشديد للمنظر في فقد التأثير ثلاثي الأبعاد.
- إذا كنت ترى الصور مزدوجة. حتى بعد ضبط اختلاف المنظر، فقم بضبط العرض على التلفزيون على وضع ثنائي الأبعاد فوراً. وبالإضافة إلى ذلك، قم بضبط شاشة LCD على العرض ثنائي الأبعاد تبعاً لذلك.

ملاحظة :

- اعتماداً على الجسم، قد لا يمكن رؤية التأثير ثلاثي الأبعاد حتى بعد ضبط اختلاف المنظر. في هذه الحالة، يوصى بتشغيل الفيديو في الوضع ثنائي الأوضاع.
 - اعتماداً على الجسم، قد تصبح الصور مشوهة أو قد تظهر جوانب الشاشة مظلمة.
 - قد تظهر صور مزدوجة للجسم وذلك اعتماداً على المشهد. قد يصبح من الصعب أيضاً رؤية الصور بعد ضبط اختلاف المنظر يدوياً أو تغيير جودة الفيديو على التلفزيون. في هذه الحالة، يوصى بتشغيل الفيديو في الوضع ثنائي الأوضاع.
- (للحصول على تفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون.)