

استخدام بطاقة Eye-Fi

Eye-Fi بطاقة ذاكرة SD مزودة بوظيفة LAN لاسلكي. باستخدام بطاقة Eye-Fi، يمكنك نقل ملفات الفيديو والصور الثابتة إلى الكمبيوتر أو الويب. (يجب توفر بيئة LAN لاسلكية للنطاق الترددي.)
قد يكون استخدام بطاقة Eye-Fi غير قانوني وممنوع في بعض الدول والمناطق حيث لم تتم الموافقة عليه من قبل السلطات المسؤولة. يرجى الاتصال بدعم Eye-Fi للحصول على التفاصيل الخاصة بالدول والمناطق المعتمدة.

أنواع البطاقات

يمكن استخدام بطاقات Eye-Fi التالية على هذه الكاميرا.

Eye-Fi X2

• Eye-Fi Connect X2

• Eye-Fi Explore X2

• Eye-Fi Pro X2

استخدام بطاقة Eye-Fi

تعيين الإعدادات على بطاقة Eye-Fi مع Eye-Fi Center. لمعرفة كيفية تثبيت وتشغيل Eye-Fi Center، راجع دليل الإرشادات الخاصة به.
يتم نقل ملفات الفيديو والصور الثابتة المسجلة بشكل تلقائي. (لا يمكن نقل الملفات التي تم نقلها سابقاً مرة أخرى.)

ملاحظة :

- يتعذر عليك نقل الملفات أثناء التواجد في وضع التسجيل، أو أثناء تحرير أو تنسيق البطاقة.
- يتعذر عليك نقل ملفات الفيديو التي يزيد حجمها عن 2 جيجا بايت. (بداية من يوليو 2010)
- قد يستغرق النقل فترة أطول أو يمكن أن تتم مقاطعته اعتماداً على ظروف الاتصال.

الوصف	الرمز
استخدام بطاقة Eye-Fi	
جاهر للنقل من بطاقة Eye-Fi	
جاري النقل من بطاقة Eye-Fi (متحرك)	

- نحن نوصي باستخدام كبل تيار متردد عند نقل الملفات ذات الحجم الأكبر.
- في حالة عدم العمل بشكل سليم، يجب أولاً استخدام Eye-Fi Helper للتأكد من صحة إعدادات بطاقة Eye-Fi. كذلك، حاول نقل البيانات عن طريق إدراج بطاقة Eye-Fi في جهاز آخر مثل الكمبيوتر.
- لا تستخدم الكاميرا في أماكن يحظر فيها الاستخدام اللاسلكي مثل الطائرات.
- قبل حذف ملف، تأكد من قيامك بنقله إلى الكمبيوتر أو تحميله إلى موقع على الويب يسمح بمشاركة ملفات الفيديو.
- للاطلاع على أحدث المعلومات الخاصة ببطاقة Eye-Fi، يرجى الرجوع إلى موقع شركة Eye-Fi, Inc. الإلكتروني.

<http://www.eye.fi>