

الهدف المسجل مشرق بشكل زائد.

اضبط معادلة الإضاءة الخلفية على الوضع "إيقاف" إذا كانت مستعملة.
قم بضبط "ضبط السطوع" من قائمة التسجيلات على الجانب "-".