

عند الاتصال بالتلفزيون عن طريق كبل HDMI المصغر، لا يتم إخراج صور وأصوات مناسبة.

قد لا يتم إخراج الصور والأصوات بشكل صحيح اعتماداً على التلفزيون المتصل. في مثل هذه الحالات، قم بإجراء عمليات التشغيل التالية.

- ① افصل كبل HDMI mini وقم بتوصيله مرة أخرى.
- ② قم بإيقاف هذه الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.