



- 1 سماعة التكبير
 - يقوم بإخراج الصوت أثناء عرض الفيديو.
- 2 موصل USB
 - يقوم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- 3 موصل HDMI
 - يقوم بالتوصيل بجهاز تلفزيون HDMI.
- 4 زر USER
 - يقوم بتنفيذ وظائف المضبوطة مسبقاً.
- 5 زر  (الفيديو/الصور الساكنة)
 - الانتقال بين وضع الفيديو ووضع الصور الساكنة.
- 6 زر  /INFO (الطاقة/المعلومات)
 - أثناء التسجيل: يعرض المدة المتبقية (للفيديو فقط) وطاقة البطارية.
 - أثناء التشغيل: يعرض معلومات الملف مثل بيانات التسجيل.
 - اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لتشغيل/إيقاف الطاقة عندما تكون شاشة LCD مفتوحة.
- 7 زر i.AUTO
 - التبديل بين الوضعين "التلقائي الذكي" و "اليدوي".