


التسجيل اليدوي


يمكنك ضبط الإعدادات مثل السطوع وسرعة حجاب الفتحة باستخدام الوضع اليدوي. يمكن ضبط التسجيل اليدوي لكل من وضعي الفيديو والصور الساكنة.

1 افتح شاشة LCD وقم باختيار وضع الصور الثابتة أو الفيديو.




• تظهر أيقونة الفيديو  أو أيقونة الصورة الساكنة .

2 قم باختيار وضع التسجيل اليدوي.



• إذا كان الوضع هو **i.A.** تلقائي ذكي، اضغط الزر **AUTO**، لفتح **M** الوضع اليدوي. يتغير الوضع بين الوضع التلقائي الذكي والوضع اليدوي مع كل ضغطة.

3 اضغط "MENU".



4 اضغط على العنصر لضبطه يدوياً.



• للحصول على تفاصيل الإعدادات اليدوية المختلفة، يرجى الرجوع إلى "قائمة التسجيل اليدوي".

ملاحظة :

• يتم عرض الإعدادات اليدوية فقط في الوضع اليدوي.

قائمة التسجيل اليدوي

يمكن ضبط العناصر التالية.

الوصف	الاسم
● يمكن إجراء التسجيلات التي تلائم ظروف التصوير بسهولة.	تحديد مشهد
● استخدم التركيز البؤري اليدوي في حالة عدم التركيز على الجسم تلقائيًا.	FOCUS
● يتم تخطيط الجسم الذي يتم التركيز البؤري عليه بالألوان للحصول على تركيز بؤري أكثر دقة.	مساعدة تركيز البؤري
● تضبط لون تخطيط جسم تم التركيز عليه بؤريًا عندما تم استخدام مساعد التركيز البؤري.	لون مساعد للتركيز
● يمكن ضبط السطوع العام على الشاشة. ● استخدم هذا الإعداد عند التسجيل في الظلام أو في موقع ساطع.	ضبط السطوع
● يمكن ضبط سرعة حاجب الفتحة. ● استخدم هذا الإعداد عند تصوير جسم سريع الحركة أو للتأكيد على تصوير حركة الجسم.	سرعة حاجب العدسة
● يمكنك ضبط فتحة الكاميرا لالتقاط صورة بالجسم الذي تريده فقط في حين التشويش على الأشياء المحيطة.	أولوية فتحة العدسة
● يمكن ضبط اللون العام على الشاشة. ● استخدم هذا الإعداد عندما يظهر اللون على الشاشة بشكل مختلف عن اللون الحقيقي.	موازنة اللون الأبيض
● يصحح الصورة عندما يظهر الجسم مظلمًا نظرًا للإضاءة الخلفية. ● استخدم هذا الإعداد عند التصوير في الجهة المقابلة للضوء.	تعويض إضاءة خلفية
● استخدم هذا الإعداد لالتقاط صور مقربة (ماكرو) للجسم.	تقريب وتكبير