


الجزء السفلي



1 فتحة تركيب الحامل الثلاثي

2 فتحة بطاقة SD

• قم بإدخال بطاقة SD اختيارية.

3 ذراع تحرير البطارية