

INSERER LE DISQUE/CHANGER DE DISQUE

Ouvrez la platine du graveur de DVD ou un lecteur Blu-ray externe, vérifiez et remettez le BD/DVD, puis fermez la platine.

Remettez le disque dans le graveur de DVD ou un lecteur Blu-ray externe.