Fonctionnement avec un téléphone intelligent

Vous pouvez utiliser un téléphone intelligent comme télécommande pour cet appareil, avec l'application préinstallée sur le téléphone. Cet appareil prend en charge les téléphones intelligents suivants.

- Téléphone intelligent androïde (androïde 2.1 ou supérieur, avec profil Bluetooth SPP)
- BlackBerry Bold
- Touch Diamond
- Touch Pro

Remarque :

- L'opération n'est pas garantie sur tous les dispositifs.
- Pour obtenir de plus amples informations, référez-vous à la page d'accueil suivante.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

- Application logicielle pour les téléphones intelligents androïdes
- Pour les téléchargements, référez-vous à ce qui suit.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

- Application logicielle pour les téléphones intelligents androïdes
- Pour les téléchargements, référez-vous à ce qui suit.
- Application logicielle pour BlackBerry Bold / Touch Diamond / Touch Pro
- Pour les téléchargements et les instructions de fonctionnement, référez-vous à ce qui suit.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

Attention :

- Lorsque vous utilisez un téléphone intelligent comme télécommande, la fonction d'enregistrement simultané de photos sur cet appareil est désactivée.
- Les capacités Bluetooth sont limitées pendant la connexion HDMI en mode 3D. Dans ce cas, réglez cet appareil sur le mode 2D. (pour GZ-HM970/GZ-HM965)

Remarque :

- Des frais de paquets de données peuvent être encourus en utilisant un GPS.
 - Lorsque le téléphone intelligent est connecté à d'autres périphériques compatibles Bluetooth, la connexion du téléphone à cet appareil peut échouer.
 - Lorsque le téléphone intelligent est connecté à cet appareil, la connexion du téléphone à d'autres périphériques compatibles Bluetooth peut échouer.
 - La déconnexion peut se faire à la demande du téléphone intelligent. Redémarrez l'application sur le téléphone s'il est déconnecté.
-