


Modification des paramètres d'un périphérique enregistré compatible Bluetooth


Vous pouvez changer les réglages d'un périphérique compatible Bluetooth enregistré.

Le réglage audio des écouteurs peut également être changé.


1 Appuyez sur "MENU".




2 Appuyez sur "⚙️".



3 Tapez sur "Bluetooth".



4 Tapez sur "MODIFIER REGLAGES".



5 Appuyez sur le périphérique désiré.



Micro-casque 2

ECOUTEURS AUDIO 1/2: Permet de choisir si la sortie de l'entrée du micro-casque peut se faire par les écouteurs du casque.

- L'audio du micro de la caméra sera fourni par les écouteurs, même si ce paramètre est réglé sur "OFF".
- "ECOUTEURS AUDIO 1/2" est commun à l'écouteur 1 et l'écouteur 2. MARCHÉ/ARRÊT ne peuvent pas être paramétrés séparément.

MICRO AUDIO: Sélectionne MARCHÉ/ARRÊT pour l'entrée du micro-casque.

Remarque :

- Le réglage de la connexion devient "OFF" une fois que le périphérique est changé. Changez le réglage sur "ON" à partir du menu.

Téléphone intelligent	Change le téléphone portable pour l'utiliser comme téléphone intelligent.
Récepteur GPS	Change le dispositif pour l'utiliser comme récepteur GPS.
Micro-casque 1/	Change le dispositif pour l'utiliser comme écouteur 1 ou écouteur 2. Les réglages audio ("ECOUTEURS AUDIO", "MICRO AUDIO") peuvent également être mis sur MARCHÉ/ARRÊT.