

VERIFIER LOQUET DE PROTECTION CARTE

Désactivez la protection en écriture de la carte SD.