


Réinitialiser l'horloge

Régalez l'horloge avec "REGLER L'HEURE" dans le menu.


- 1 Appuyez sur "MENU".



- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "REGLER L'HEURE".



- Tapez sur ^ ou v pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.

- 4 Appuyez sur "REGLAGE DE L'HORLOGE".




- 5 Régalez la date et l'heure.



- Lorsque l'année, le mois, le jour, l'heure ou la minute est touchée, "Λ" et "v" s'affichent.
- Appuyez sur ^ ou v pour ajuster l'année, le mois, la journée, l'heure et les minutes.

- 6 Une fois l'heure et la date réglées, appuyez sur "REGLER".

- 7 Sélectionnez votre région puis appuyez sur "ENREG.".



- Le nom de la ville et le décalage horaire s'affichent.
- Appuyez sur < ou > pour régler le nom de la ville.