


Suppression de répertoires dans le lecteur USB de disque dur externe

Les fichiers qui sont copiés sur le lecteur de disque dur externe peuvent être supprimés.


Attention :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.
- Veiller à sauvegarder vos fichiers importants sur un ordinateur.


1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



2 Appuyez sur "SUPPRIMER".



3 Tapez sur le dossier à supprimer.



4 Appuyez sur "OUI".



- Une fois la suppression terminée, tapez sur "OK".