


## COMMANDE HDMI

Définit s'il faut relier les opérations avec un téléviseur compatible HDMI-CEC.


Réglage	Détails
ARRET	Désactive les opérations liées.
MARCHE	Active les opérations liées.

## Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur "MENU".



- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "COMMANDE HDMI".

