


## SON D'OPERATION

Active ou désactive les sons d'opération.


Réglage	Détails
ARRET	Désactive les sons d'opération.
MARCHE	Active les sons d'opération.

## Affichage de l'élément

1 Appuyez sur "MENU".



2 Appuyez sur "⚙️".



3 Appuyez sur "SON D'OPERATION".

