


Enregistrer des vidéos



- 1** Mode vidéo
- 2** Qualité vidéo
- 3** ENREG. ACCELERE
- 4** ENREG. HAUTE VITESSE
- 5** Stabilisateur d'image numérique
- 6** Volume du microphone Bluetooth (pour GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)
- 7** Enregistrement en continu
- 8** EXPORTER un enregistrement
- 9** Lumière
- 10** x.v.Color
- 11** Atténuation des bruits du vent
- 12** Compteur d'enregistrement accéléré
- 13** Durée d'enregistrement restante
- 14** Compteur de scènes