


Indications concernant l'enregistrement de base



- 1** TOUCHE PRIOR. AE/AF
- 2** Compensation de contre-jour
- 3** ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE
- 4** Téléobjectif macro
- 5** Sélection de scène
- 6** Balance des blancs
- 7** Heure
- 8** Prise de sourire
- 9** Support
- 10** Indicateur de batterie
- 11** Prise de vue continue
- 12** Mode d'enregistrement
- 13** État de la réception radio (pour GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)
- 14** État de la communication GPS (pour GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)
- 15** Aide à la mise au point
- 16** Zoom
- 17** Mise au point
- 18** PRIORITE DIAPHRAGME
- 19** Luminosité
- 20** Vitesse d'obturation