


## EFF. TOUTES DONNEES

Exécutez ce processus lorsque vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil ou le donner à une autre personne.

- 1 Appuyez sur "MENU".




- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "EFF. TOUTES DONNEES".



- 4 Appuyez sur "OUI".



- Une fois la suppression terminée, tapez sur "OK".

### Attention :

- Raccordez l'adaptateur secteur lorsque vous effacez toutes les données sur la mémoire intégrée. La suppression ne peut être effectuée si l'adaptateur secteur n'est pas connecté.

### Remarque :

- Répétez le processus pour rendre la restauration de données encore plus difficile.