

DEPLACER

Déplace les fichiers à partir de la mémoire intégrée à la carte SD.

Détails d'opération