


## Capturer une partie requise dans la vidéo (DÉCOUPAGE)


Sélectionnez la partie souhaitée de la vidéo et enregistrez-la en tant que nouveau fichier vidéo.

- La vidéo originale reste à son emplacement existant.

1 Sélectionnez le mode vidéo.




2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.



3 Appuyez sur "MENU".




4 Appuyez sur "AJUSTER".



5 Tapez la vidéo à modifier.



6 Tapez pour interrompre la lecture à un point désiré, puis tapez sur "A".




- Lorsque "A" est touché, le point de départ est réglé.
- Après avoir réglé le point de départ, tapez sur pour continuer la lecture.

7 Tapez pour interrompre la lecture au point de fin désiré, puis tapez sur "B".



- Lorsque "B" est touché, le point de fin est réglé.
- Pour réinitialiser le point de départ ou de fin, tapez sur "A" ou "B" à la scène désirée (position).

8 Tapez sur "REGLER".



- Lorsque "REGLER" est touché, la zone de découpage est confirmée.

9 Appuyez sur "OUI".



- Une fois les vidéos copiées, tapez sur "OK".
- Le fichier copié est alors ajouté à l'écran d'index.

**Remarque :** \_\_\_\_\_

- Le point de division peut varier légèrement de la scène sélectionnée.
- \_\_\_\_\_