


Lire une photo



- 1 Mode photo
- 2 Numéro du dossier
- 3 Numéro du fichier
- 4 Date/Heure
- 5 Support
- 6 Indicateur de batterie
- 7 Lecture de dispositif de stockage externe
- 8 Sortie 1080p
- 9 État de la réception radio (pour GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)