


COUL. MISE AU POINT

Règle la couleur du contour d'un objet mis au point lorsque l'Assistant de mise au point est utilisé.


Réglage	Détails
ROUGE	Colore en rouge le contour de l'objet mis au point.
VERT	Colore en vert le contour de l'objet mis au point.
BLEU	Colore en bleu le contour de l'objet mis au point.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode photo.



- 2 Appuyez sur "MENU".



- 3 Appuyez sur "COUL. MISE AU POINT".

