


ZOOM MICRO

Règle le microphone du zoom.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive le microphone du zoom.
MARCHE	Enregistre les sons audio dans la même direction que l'opération du zoom.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.



- 2 Appuyez sur "MENU".



- 3 Tapez sur "ZOOM MICRO".

