

## Kayıtlı bir Bluetooth uyumlu Aygıtın Ayarlarının Değiştirilmesi

Bir kayıtlı Bluetooth uyumlu aygıtın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Kulaklıklılı mikrofonların ses ayarları da değiştirilebilir.


- 1 “MENU,” üzerine dokunun.



- 2 “⚙️,” üzerine dokunun.



- 3 “Bluetooth,” üzerine dokunun.



- 4 “AYARLARI DEĞİŞTİR,” üzerine dokunun.



- 5 İstenen aygıt üzerine dokunun.



### Mikrofonlu kulaklık 2

- “KULAKLIKLARIN SESİ 1/2,, başlık 1 ve başlık 2 için ortaktır. AÇIK/KAPALI ayrı olarak ayarlanamaz. MİKROFON SESİ: Mikrofonlu başlık girişi için AÇIK/ KAPALI konumunu seçer.

### NOT :

- Aygıt değiştirildikten sonra, bağlantı ayarı; “OFF,, olur. Menüden ayarı “ON,, konumuna değiştirin.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akıllı telefon</b>         | Cep telefonunu bir akıllı telefon olarak kullanılacak şekilde değiştirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GPS Alıcısı</b>            | Aygıtı bir GPS alıcı olarak kullanılacak şekilde değiştirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mikrofonlu kulaklık 1/</b> | Aygıtı bir mikrofonlu kulaklık 1 ya da mikrofonlu kulaklık 2 olarak kullanılacak şekilde değiştirir. Ses ayarları da (“KULAKLIKLARIN SESİ,, “MİKROFON SESİ,,) AÇIK/KAPALI konumuna getirilebilir. KULAKLIKLARIN SESİ 1/2: Kulaklıklılı başlıktan mikrofonlu başlık girişi çıkış verip vermeyeceğini seçer. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kameranin mikrofon sesi, bu “OFF,, konumuna ayarlı olsa bile kulaklıklılardan gelen çıkış olacaktır.</li> </ul> |