


AV Konektörü ile Bağlama

Sağlanan AC kablosunu AV konektörüne takarak, videolar bir TV üzerinde yeniden oynatılabilir.


- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

1 Bir TV'ye takın.



- Yaklaşık 2 saniye süreyle  düğmesine basarak kaydedici kameraları kapatın.

2 AC adaptörü bu birime takın.



AC Adaptör,
AC Çıkışı
(110 V ila 240 V)

* Resimde gösterilen AC adaptörü AC-V10M'dir.

3 Takılı konektör yoluyla bu birimden giriş geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



NOT :

- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV'nizin üreticisi ile irtibata geçin.