

Sorun Giderme

Sorun	Gerekçe ve Eylem
Kameraya bağlanamıyor.	- Aygıt ile kamera arasında hiç bir engel bulunmadığından emin olunuz. - Bluetooth aygıtının kayıt (eşleme) işlemini yeniden yapın. - Akıllı telefon içinde kayıtlı kamerayı silip daha sonra eşleştirmeyi yeniden yürütün. - Akıllı telefonun Bluetooth ayarını kapatıp daha sonra yeniden açın. - Akıllı telefon içindeki yazılımı sıfırlayın.
İşlemler çalışmıyor.	- Aygıt ile kamera arasında hiç bir engel bulunmadığından emin olunuz. - İşlemler, moda bağlı olarak ya da menü kamera üzerinde görüntülendiğinde çalışmayabilir. - Kameranın durumunu ve modunu kontrol edin. - İşlemler, kamera; hızlı yeniden çalıştırma bekleme modunda iken çalışmayabilir.
Kameradan görüntü belirmiyor.	- Görüntü sadece video kayıt modu esnasında belirir. - Eğer MONITOR işlevi açık değilse, görüntü belirmeyecektir. - Eğer Bluetooth bağlantısı kesilirse, uygulamayı yeniden başlatın.
MONITOR işlevi kullanıyor iken, monitör görüntüsü güncellenmez.	- MONITOR uygulamasını yeniden çalıştırın ve Bluetooth'a yeniden takın. - Kameranın durumuna bağlı olarak, MONITOR görüntüsünün güncelleme hızı, değişiklikler görülmeyecek şekilde düşebilir. - Akıllı telefon dışında başka bir Bluetooth aygıtına bağlı ise, aygıtın bağlantısını kesin.
CAPTURE ya da video aktarma esnasında, ilerleme çubuğu herhangi bir ilerleme göstermez.	Akıllı telefon dışında başka bir Bluetooth aygıtına bağlı ise, aygıtın bağlantısını kesin.
"THE DESTINATION TO SAVE THE DATA IS RUNNING OUT OF MEMORY," iletisi belirir.	- Veri, akıllı telefonun yerleşik/dahili hafızasına yazılamadığında bu ileti belirir. SD kartın akıllı telefona doğru şekilde yerleştirildiğini ve kart için yeterli alan kaldığını kontrol edin. * Akıllı telefonun hafızası ve SD kart hakkında ayrıntılı bilgi için, akıllı telefonun talimat kitapçığına bakın.
Hareketsiz görüntüyü/ videoyu akıllı telefona aktaramıyor.	HDMI kablosu bağlı iken dosyalar aktarılamaz. Aktarma öncesinde HDMI kablosunun bağlantısını kesin.