

## TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme

Bu birimi, yeniden oynatma için bir TV'ye takabilirsiniz. Görüntülenecek görüntüye bağlı olarak en uygun TV'ye takma yolunu seçin (3 boyutlu/2 boyutlu görüntü).

- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

### TV üzerinde doğal olmayan görüntüler

| Sorun                                                                                  | Eylem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kablonun bağlantısını kesip yeniden takın.</li> <li>• Bu birimi yeniden kapatıp açın.</li> <li>• Kalan pil gücü düşük olduğunda, görüntüler düzgünce belirmeyebilir. Bir AC adaptörü kullanın.</li> <li>• Bileşen konektörü ile takılı iken, bağlantı menüsündeki "KOMPONENT ÇIKIŞI,"nın ayarının takılı TV'ye uygun olup olmadığını kontrol edin. (Varsayılan olarak "1080i,"na ayarlayın)</li> </ul> |
| Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "ORTAK," menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞI,"i "4:3," konumuna ayarlayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Görüntüler TV üzerinde yatay olarak yansıtılıyor.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Görüntülerin rengi tuhaf görünüyor.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eğer video "x.v.Color," ile kaydedilerse, "AÇIK," konumuna ayarlayın, TV'nin x.v.Renk ayarını açık konumuna ayarlayın.</li> <li>• TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 boyutlu görüntüler, 3 boyutlu olarak görüntülenmezler. (GZ-HM970/GZ-HM965 için)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "ORTAK," menüsündeki "HDMI ÇIKIŞI,"i "BELİRLİ TV TİPLERİ," konumuna ayarlayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İkili görüntüler görülür. (GZ-HM970/GZ-HM965 için)                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Süjenin ikili görüntüleri, sahneye bağlı olarak görülebilir. Paralaksı elle ayarlamadan ya da TV üzerindeki video kalitesini değiştirmeden sonra görüntüleri görmek zor da olabilir. Bu durumda, 2 boyutlu modunda videoyu yeniden oynatmanız tavsiye edilir. (Ayrıntılı bilgi için TV'nin talimat kitapçığına bakın.)</li> </ul>                                                                      |
| HDMI-CEC işlevleri, düzgün şekilde çalışmıyor ve TV; bu birim ile birlikte çalışmıyor. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TVler, HDMI-CEC uyumlu olsalar bile, farklı teknik özelliklere bağlı olarak çalışabilirler. Bu nedenle, bu birimin HDMI-CEC işlevlerinin, tüm TV'ler ile birlikte çalışması garanti edilemez. Bu gibi durumlarda, "HDMI KONTROL,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın.</li> </ul>                                                                                                                             |
| Ekran üzerindeki dil değişti.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir HDMI mini kablo kullanarak bu birimi farklı bir dil ayarı ile bir televizyona taktığınızda oluşabilir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### UYARI :

- Dosyalara erişiyorken kayıt ortamını çıkarmayın ya da başka herhangi bir işlemi (örneğin güç kaynağının kapatılması) gerçekleştirmeyin. Ayrıca, eğer pilin gücü çalışma esnasında biterse kayıt ortamı üzerindeki veriler bozulacağından, sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun. Eğer kayıt ortamındaki veri bozulursa, kayıt ortamını yeniden kullanmak için kayıt ortamını formatlayın.

### NOT :

- Eğer uzun bir süreyle 3 boyutlu görüntüleri izlerseniz, yorgunluk ya da rahatsızlık yaşayabilirsiniz. Bu birim üzerinde 3 boyutlu görüntüleri izliyorsanız, her 30 dakikada bir, bir ileti görüntülenecektir. İleti gösterimini kapatmak için, "3D GÖSTERGE UYARISI,"nı "KAPAT," konumuna ayarlayın. (GZ-HM970/GZ-HM965 için)

- Eğer kameraya yakın bir nesnenin sol ve sağ görüntüleri, hizalı olarak belirlemz ise ya da bir uzak nesnenin 3 boyutlu efekti zayıf ise, paralaksı ayarlayarak onların göze görünme şekillerini ayarlayabilirsiniz. (GZ-HM970/GZ-HM965 için)