

DEVAMLI ÇEKİM HIZI

Hızı; sürekli çekim için ayarlayın.


Ayar	Ayrıntılar
YÜKSEK HIZ	- Hareketsiz görüntü modunda yaklaşık 3,2 saniyede, sürekli olarak 40 adete kadar hareketsiz görüntü çeker. - Video modunda yaklaşık 0,8 saniyede, sürekli olarak 40 adete kadar hareketsiz görüntü çeker.
ORTA HIZ	- Hareketsiz görüntü modunda yaklaşık 6,4 saniyede, sürekli olarak 40 adete kadar hareketsiz görüntü çeker. - Video modunda yaklaşık 4,8 saniyede, sürekli olarak 40 adete kadar hareketsiz görüntü çeker.
DÜŞÜK HIZ	Kayıt ortamı dolana kadar sürekli olarak çekim yapar.

NOT :

- Sürekli çekim "DÜŞÜK HIZ,, modunda devam ederken, çekim hızı tedricen yavaşlar.
- "YÜKSEK HIZ,, ve "ORTA HIZ,,; hareketsiz görüntü kayıt modunda görüntü boyutu "2656X1992(5.3M),, 'ya ayarlı iken kullanılabilir değildir.
- Devam etmekte olan video kaydı, modu "DÜŞÜK HIZ,, 'a geçici olarak geçirdiğinde sürekli çekimi yerine getirin.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.



- 2 "MENU,, üzerine dokunun.



- 3 "DEVAMLI ÇEKİM HIZI,, üzerine dokunun.

