


MONİTÖR PARLAKLIĞI

LCD monitörün parlaklığını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
4	Çevre koşullarından bağımsız olarak monitörün arka ışığını aydınlatır.
3	Standart parlaklığa ayarlar.
2	Çevre koşullarından bağımsız olarak monitörün arka ışığını koyulaştırır.
1	Parlaklığı kılmaya ayarlar. Seçildiğinde pil ömründen tasarruf etmeye yardımcı olur.
OTOMATİK	Dış mekanlarda kullanıyorken parlaklığı otomatik olarak "4,"a ve iç mekanda kullanıyorken "3,"a ayarlar.

Monitör Parlaklığının Ayarlanması

- 1 "MENU," üzerine dokununuz.



- 2 "⚙️," üzerine dokununuz.



- 3 "MONİTÖR PARLAKLIĞI," üzerine dokununuz.



- 4 İstenen monitör parlaklığı üzerine dokununuz.



- Varsayılan olarak, "MONİTÖR PARLAKLIĞI,"; "OTOMATİK," konumuna ayarlıdır. Parlaklığı ayarlamak için, ⬆️ üzerine dokununuz, daha sonra "1," ile "4," arasında bir değer üzerine dokununuz.
- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ⬆️ ya da ⬆️ üzerine dokununuz.