

Parlaklığın Ayarlanması

Tercih ettiğiniz düzeye parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

1 "MENU,, üzerine dokunun.




2 "PARLAKLIK AYARI,, üzerine dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için X üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokunun.

3 "MANUEL,, üzerine dokunun.




4 Parlaklık değerini ayarlar.



- Video kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -6 ila +6
- Hareketsiz görüntü kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -2,0 ila +2,0
- Parlaklığı artırmak için ^ üzerine dokunun.
- Parlaklığı azaltmak için v üzerine dokunun.

5 Onaylamak için "AYARLA,, üzerine dokunun.



NOT :

- Ayarlar; videolar ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.