


USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması

Harici sabit disk sürücüsündeki tüm dosyalar silinebilir.

UYARI :

- Harici sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm veriler biçimlendirildiğinde silinecektir.
Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir PC üzerine kopyalayın.


- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



- 2 "FORMATLA", üzerine dokunun.



- 3 "EVET", üzerine dokunun.



- Formatlamadan sonra, "TAMAM", üzerine dokunun.