



Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması

Kaydedilen videolar içinde sevdiğiniz sahnelerin hareketsiz görüntülerini yakalayabilirsiniz.

1 Video modunu seçin.




2 Yeniden oynatma modunu seçmek için üzerine dokunun.



3 İstenen video üzerine dokunun.




4 Yeniden oynatma esnasında istenilen sahnede duraklat üzerine dokunun.



- Videoyu duraklattıktan sonra, ileriye doğru yavaş devinim ve geriye doğru yavaş devinim üzerine dokunarak yakalanacak noktanın hassas ayarını yapabilirsiniz.

5 Bir hareketsiz görüntüyü yakalayın.



NOT : _____

- Hareketsiz görüntüler; 1920 × 1080 boyutunda yakalanır.
- Yakalanan hareketsiz görüntüler, videonun yeniden oynatılıyor olduğu ortam içinde saklanır.